

Fiche technique élagage

Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sécurité du réseau public d'électricité, Enedis réalise des travaux d'entretien de la végétation à proximité des ouvrages électriques.

Comment se partagent les responsabilités pour l'élagage ?

L'élagage est à la charge du propriétaire ou de l'occupant pour :


- les arbres plantés en domaine privé débordant sur le domaine public où est située la ligne électrique,
- les arbres en domaine privé ou public qui n'ont pas été plantés conformément aux distances réglementaires (Norme NF C11-201),
- les arbres plantés en domaine privé après l'installation de la ligne électrique.

Dans ces cas : l'élagage doit être réalisé **par le propriétaire** après envoi d'une DT-DICT (<https://www.reseaux-et-canalizations.ineris.fr>) à Enedis et **après réception** d'informations sur **les mesures de sécurité** de la part d'Enedis. La prise en charge des coûts de travaux revient au propriétaire.


L'élagage est à la charge d'Enedis dans tous les autres cas. Chaque propriétaire en est informé au préalable et la prise en charge financière revient à Enedis.

Quelles sont les distances réglementaires ?

Enedis demande que l'élagage soit réalisé en augmentant d'au moins un mètre les distances prévues à la construction des lignes.



LIGNES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts



Hors agglomération

LIGNES ISOLÉES (BT)



Consignes de sécurité :

- **informer Enedis** de toute végétation poussant aux abords d'un ouvrage électrique,
- **ne pas planter** ou laisser pousser des arbres aux abords de tout ouvrage électrique,
- veiller à **entretenir** régulièrement sa végétation.

A noter :

Les fruits de coupe appartiennent au propriétaire. Par conséquent, ils ne sont pas évacués par Enedis ou l'entreprise prestataire suite à élagage.

Le propriétaire privé à **l'obligation** de laisser l'accès à la zone d'élagage.